

Frihängande rullgardin RT32

Freehanging roller blind RT32

Instruktion | Manual |




Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och använder produkten. Monteringsprocessen kan utföras av icke-professionella. Endast för inomhusbruk

Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembling process can be completed by non-professionals. For indoor use only.

VARNING / WARNING /

Små barn kan stryptas av öglor i draglinor, kedjor, band och innersnören som driver produkten. För att undvika strypning och trassling, hålla sladdar utanför vart och ett av unga barn. Sladd kan bli lindad runt barnets hals. Flytta sängar, barnsängar och möbler bort från fönstertäcken. Knyt inte ihop sladdar. Se till att sladdarna inte vrids och skapar en slinga.

Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.
















Bild nedan visar montering av fästen sidostyrning styrning.
Brackets installation with side guidance.





För in rörets fjädrande ändstycke i hållaren



2.1



1. Tryck på kulkedje mekanism sida uppåt
2. För röret åt sidan mot fjädrande ändstycket vilket möjliggör nedmontering



Elektrisk motorstyrning
läs den separata programmerings- och elstyrningsmanualen.

Motorized control
please read the separated programming and electric controlling manual.

Produkten bör regelbundet torkas av med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel. För att hålla produkten i gott skick bör rulljalsulan höjas och sänkas regelbundet

The product should be regularly wiped with a soft cloth. Do not use cleaning agents. To keep the product in good working order, the roller shutter should be raised and lowered regularly